

Skrócona instrukcja pianownicy Betra

1. Podłączamy akcesoria (do węża wpinamy lancę, podłączamy wąż przy głowicy)
2. Standardowo w lancy zamontowana jest dysza do oprysku
3. Przy głowicy na opasce zaciskowej przypięte są 2 dodatkowe dysze (średnia gęstość piany, wysoka gęstość piany)
4. Napełniamy pianownicę roztworem chemii z wodą, zakręcamy korek
5. W miejscu strzałki Air Entry (po angielsku "wejście powietrza") podłączmy kompresor i nabijamy ciśnienie, zakręcamy kurek
6. Istnieje możliwość dokupienia szybkozłącza do szybkiego podłączenia kompresora (podłączamy w miejscu Air Entry), dostępne są również lance teleskopowe, różne długości węży itp.

Uwaga!

Jakość pianowania zależy w dużej mierze od stosowania dobrej chemii

Polecamy aktywną pianę Betra S 5500, dostępną na naszym sklepie internetowym

www.abrosystem.pl

Proszę pamiętać o przepłukiwaniu urządzenia po użyciu, zwłaszcza przy zmianie chemii lub sporadycznym użytkowaniu

9. W naszej ofercie dostępne są części zamienne oraz akcesoria

10. W razie pytań prosimy o kontakt z działem sprzedaży, serwisem

tel. 61 652 52 53, 501 134 079

biuro@abrosystem.pl www.abrosystem.pl